


# Handbuch

# BONit Self Service Display

Neue Version 2023



Zum Betrieb benötigen Sie einen Windows-PC mit einer Mindestauflösung von 800x600 Pixel mit einem externen Bildschirmanschluss für einen Monitor oder Flat-TV mit einer Auflösung von 1024x768. Eine Tastatur und Maus, bzw. ein Touchscreen + Tastatur auf dem Windows-PC sind erforderlich. Das Programm kann auch direkt auf dem Kassensystem laufen. Die Anwendung läuft dauerhaft im Vordergrund (Verschieben des Fensters möglich).

Beispiel: Windows Tablet mit Flat-TV über HDMI und Tastatur über USB.

Ansicht Gastronomie, Selbstbedienungsrestaurant:

Bestellung in Vorbereitung	Bestellung abholbereit
<b>0006 0013</b>	<b>0005</b>
<b>0007 0014</b>	
<b>0008 0015</b>	
<b>0009</b>	
<b>0010</b>	
<b>0011</b>	
<b>0012</b>	
Hier sehen Sie den Status Ihrer Bestellung.	
11:22	



Ansicht Wartezimmer (Praxis, Büro, Beratung):

Wir bitten um etwas Geduld	Bitte eintreten
<b>0006 0013</b>	<b>0005</b>
<b>0007 0014</b>	
<b>0008 0015</b>	
<b>0009</b>	
<b>0010</b>	
<b>0011</b>	
<b>0012</b>	
Praxis Dr. Med. Sirius Apfelbaum - Herzlich willkommen.	
11:37	



# 1.0. Systemanforderungen, Installation

## 1.1. Mindestanforderungen Hard- und Software

### Mindestanforderungen Kassenterminal:

- Microsoft Windows 10 und Windows 11 (32 oder 64 Bit)
- installiertes .NET Framework 4.5
- Bildschirmauflösung Hauptdisplay 1280x720
- Bildschirmauflösung Anzeige: 1920x1080
- Erweiterter Windows-Desktop erforderlich
- Touchscreen oder Maus
- optional Tastatur oder Zahlenblock für Standalone-Betrieb


Zum Betrieb von BONit Self Service Display ist das Microsoft .NET Framework notwendig. Ab Windows 8 ist das benötigte .NET Framework 4.5 bereits auf Ihrem Computer vorhanden. Bei Windows 7 befindet sich das .NET Framework 4.5 auf Ihrem Rechner, wenn Sie regelmäßige Windows Updates durchführen. Sollte beim Programmstart eine Meldung erscheinen, dass das benötigte .NET Framework nicht installiert ist, dann bitte nachinstallieren. Sie können das .NET Framework 4.5 von der Microsoft Homepage oder das Windows Update herunterladen.

## 1.2. Installation

Installation ist keine erforderlich. Kopieren Sie die Programmdatei einfach in einen beliebigen Ordern und starten diese dann direkt oder über eine Verknüpfung.

## 1.3. Lizenzierung und Lizenzbestimmungen

Beim Kauf erhalten Sie eine 5-stellige Programmseriennummer mit der wir den Lizenznehmer zuordnen können. Für die Aktivierung der Lizenz auf dem verwendeten Rechner muss lediglich der am Bildschirm angezeigte PC-Code an bonit.at Software übermittelt werden. Sie erhalten dann den zweiten Teil der Lizenznummer (Freischaltung). Beide Teile dann einfach in der Konfiguration eingeben:



Lizenzierung:

PC-Code: 6329345258

80001

Übermitteln Sie beim Kauf den PC-Code!

Im Lizenzpreis enthalten sind maximal zwei Rechnerwechsel (neuer Rechner = neue Freischaltung erforderlich). Danach müsste eine neue Lizenz erworben werden. Sie sind berechtigt, eine Kopie des Produkts auf einem einzigen Computer, beispielsweise einer Arbeitsstation, einem Terminal oder einem Tablet zu installieren, zu benutzen, darauf zuzugreifen, anzuzeigen und auszuführen. Die Weitergabe von Lizenzen an Dritte ist nicht gestattet.

In der kostenlosen Demoversion wird am Ausgabeschirm eine entsprechende Demomeldung angezeigt. Bis auf diese Einblendung sind keine Einschränkungen vorhanden - somit kann die Software uneingeschränkt getestet werden.

## 2.0. Grundeinstellungen

The screenshot shows the 'BONit SelfService Konfiguration' window with the following settings:

- Ausgabe-bildschirm:** Two monitor icons labeled 1 and 2. A dropdown menu shows '\\.\DISPLAY2 (1920 \* 1080)'.
- Texte und Farbe:** Three text boxes with color swatches: 'Bestellung in Vorbereitung' (blue), 'Bestellung abholbereit' (green), and 'Hier sehen Sie den Status Ihrer Bestellung.' (blue). A 'Standard wiederherstellen' button is below.
- Syncpfad:** 'Datenpfad ändern' button with a trash icon.
- Slideshow:** 'Ordner für Slideshow' button with a trash icon.
- Lizenzierung:** 'PC-Code: 2938248272' in a text box, followed by two empty text boxes and the instruction 'Übermitteln Sie beim Kauf den PC-Code!'. A checked checkbox 'Abholnummern 4-stellig (statt 3-stellig)' is also present.
- Bottom bar:** 'Speichern und verlassen' button.

### 2.1. Ausgabebildschirm wählen

Wählen Sie über das Drop-Down Feld den Ausgabebildschirm aus. Dieser muss in Windows als erweiterter Desktop konfiguriert werden und eine fixe Auflösung von 1920x1080 Pixel haben.

### 2.2. Texte und Farben

Hier können Sie die Standardtexte und Hintergrundfarben der Texte am Ausgabeschirm konfigurieren. Bitte beachten Sie bei der Farbwahl, dass die Schriftfarben der hinterlegten Bereiche immer weiß sind. Wählen Sie daher eher dunklere Farben. Durch einen Klick auf eines der drei farbigen Kästchen erscheint der Windows-Farbdialog wo Sie jede beliebige Farbe wählen können.

### 2.3. Synchronisationspfad bei Verwendung von BONit FlexX oder BONit FlexX PRO Kassensoftware

Hier können Sie den Datenpfad zur Kassensoftware ändern. BONit FlexX und BONit FlexX PRO haben die Schnittstelle zum BONit Self Service Display fix integriert.

### 2.4. Slideshow (optional)

Möchten Sie am Ausgabefenster verschiedene Bilder als Präsentation ausgeben, dann definieren Sie hier einfach einen Windows-Ordner in dem die anzuzeigenden Bilder abgelegt sind. Alle 5 Sekunden wird ein anderes Bild angezeigt.

### 2.6. 3- oder 4-stellig

Bei manueller Nummerneingabe wird die eingegebene Nummer 3- oder 4-stellig angezeigt. Beispiel: Sie geben 1 ein und es wird 001 oder 0001 angezeigt. Bei der Verbindung mit einer Kassensoftware ist die Nummer 4-stellig zu konfigurieren.

## 3.0. Funktionsbeschreibung

### 3.1. Übergabe von Ausgabennummern vom Kassensystem

Wurde wie in Kapitel 2.3 beschrieben eine Verbindung zum Kassensystem hergestellt, dann übermittelt das Kassensystem automatisch jede Abholnummer (Ausgabennummer) an das Display.

Aktuell wird diese Kommunikationsschnittstelle von BONit FlexX und BONit FlexX PRO unterstützt. Sie brauchen dazu nur die Funktion „Ausgabennummern“ in der Kassensoftware aktivieren. Auf den Rechnungsformularen und internen Belegen sollten Sie dies ebenfalls machen. Dann wird die Ausgabennummer auch auf die Belege gedruckt.

Sollten Sie mehrere Kassenstationen im Netzwerkverbund verwenden, so stellen Sie auf jeder Kasse ein anderes Ausgabennummern-Prefix ein. Somit hat jede Kasse ihren eigenen Zähler und es wird nur ein Self Service Display benötigt.



offen	abholen	fertig
0200	0201	0202
0203		
0204		
0205		
0206		
		löschen

Letzte Eingabe: **0206**

4-stellig

Vorschau:

Bestellung in Vorbereitung	Bestellung abholbereit
0200 0203 0204 0205 0206	<b>0201</b>


Hier sehen Sie den Status Ihrer Bestellung. 13:00

13:00:00 ⚙️ Einstellungen

rückgängig
verlassen

### 3.2. Manuelle Eingabe der Ausgabennummern

Das System kann auch ohne Kassenanbindung als autarkes System verwendet werden. Dazu benötigen Sie nur eine Zahlentastatur. Einfach die Zahl über die Tastatur eingeben und mit "ENTER" bestätigen. Hier im Beispiel fügen wir die Ausgabennummer 16 hinzu. Dazu geben wir [1][6][ENTER] ein. Da die Systemeinstellung (Kapitel 2.6) auf 4-stellig steht, wird die Nummer 0016 hinzugefügt und erscheint in der Liste unter "offen". Sollten Sie sich vertippt haben, dann können Sie mit der Taste "Korrektur" den Korrekturmodus aktivieren und diese Ausgabennummer mit einem Klick auf die Nummer in der Liste "offen" löschen.



### 3.3. Ausgabennummer auf "abholbereit" setzen

Klicken Sie in der Liste "offen" auf die Ausgabennummer die abholbereit ist. Damit wird diese in die Liste "abholen" verschoben. Sollten Sie sich geirrt haben, dann können Sie mit der Taste "Korrektur" den Korrekturmodus aktivieren und diese Ausgabennummer mit einem Klick auf die Nummer wieder in die Liste "offen" zurückschieben.

### 4.2. Waren wurden abgeholt

Wurde die Ware abgeholt (oder die Behandlung beim Arzt ist fertig), dann klicken Sie einfach in der Liste "abholen" auf die Nummer und diese wird in die Spalte "fertig" verschoben. Sollten Sie sich geirrt haben, dann können Sie mit der Taste "Korrektur" den Korrekturmodus aktivieren und diese Ausgabennummer mit einem Klick auf die Nummer wieder in die Liste "abholen" zurückschieben.

### 4.3. Alle Einträge aus der Liste "fertig" löschen

In der Liste "fertig" bleiben die letzten 8 Einträge sichtbar - für eventuelle Korrekturen. Möchte man diese Liste komplett leeren, dann aktiviert man mit einem Klick auf "löschen" den Löschmodus und kann dann mit einem Klick auf die Nummer diese löschen. Ein weiterer Klick auf "löschen" beendet den Löschmodus.